



Ako je na satu prikazano **DA**, pritiskom na tipku «enter» potvrđuju se svi uneseni parametri i sat prelazi u normalni režim rada.

Ako je na satu prikazano **NE**, pritiskom na tipku «enter» zanemaruju se svi uneseni parametri i sat prelazi u normalni režim rada.